

CA コンテナ換気手順

危険：重要 — コンテナドアを開ける前にお読みください。

コンテナ内は酸素濃度が低いいためケガや死に至る可能性があります。

コンテナに入る前に、以下の手順に従ってください。

- 1) リーファーユニットが電源に接続されている場合は、ユニットのスイッチが入っていて動作していることを確認してください。
- 2) コンテナを換気の良い場所に置いてください。
- 3) コンテナの右側のドアを開きます。
- 4) CA カーテントラックにリボンの端を見つけて引き出して、CA カーテンを開いてください。あるいは、ナイフやハサミでカーテンを切断して、コンテナに新鮮な空気の交換を可能にする。
- 5) リーファーユニットが動作している場合は 5 分間、電源がオフの場合は 15 分間待ってから、左側のドアを開きます。カーテン／リボンの残りの部分を取り外して、適切に処分してください。



- 6) 貨物を安全に取り外したり、検査することができるようになりました。